



PULIZIA DENSIFICATORE



ATTENZIONE!

Le operazioni descritte sulla presente scheda tecnica e quelle contenute nei relativi video tutorial catturabili mediante QR CODE possono essere eseguite da tecnici qualificati e solamente dopo aver letto le informazioni sulla sicurezza contenute nella apposite sezioni del manuale di uso e manutenzione.

In caso di dubbi non interpretare ma contatta direttamente il servizio di assistenza tecnica della Colombini Srl +39 011 8211407 service@colombini.srl



Per lo smontaggio/rimontaggio dell'estrattore occorrono:

- a) chiave a brugola da 2,5 mm, da 5 mm e da 6 mm
- b) chiave da 10 mm

SMONTAGGIO E PULIZIA DENSIFICATORE



ATTENZIONE!

Togliere l'alimentazione elettrica alla macchina.



ATTENZIONE!

Utilizzare guanti antitaglio.



- Svitare e togliere, con chiave da 10 mm, i quattro bulloni che fissano il coperchio del densificatore.
- Togliere il coperchio.
- Utilizzare una chiave a brugola da 6 mm per svitare le otto viti che fissano il coperchio interno del densificatore.
- Rimuovere il coperchio interno del densificatore.
- Afferrare ed estrarre delicatamente il cilindro grigliato inserito all'interno del densificatore.
- Provvedere con un aspiratore alla pulizia dell'area interna frontale del densificatore.



AVVERTENZA!

Posizionare al di sotto del gruppo densificatore una idonea vaschetta di raccolta prodotto.



- Svitare con una brugola da 2,5 mm le quattro viti che fissano il coperchio superiore di accesso al densificatore.
- Sollevare il coperchio superiore per poter accedere al vano centrale interno del densificatore.
- Provvedere con un aspiratore alla pulizia dell'area centrale interna del densificatore.

- Svitare e togliere la vite che blocca l'anello di tenuta e scolarlo dalla sua sede, usando una brugola da 5 mm.
- Ruotare completamente verso l'esterno il gruppo densificatore.
- Provvedere con un aspiratore alla pulizia del cono superiore del densificatore.

RIMONTAGGIO DENSIFICATORE



- Ruotare completamente verso l'interno il gruppo densificatore.
- Posizionare nella sua sede l'anello di tenuta del gruppo densificatore e bloccarlo avvitando la vite apposita.
- Richiudere il coperchio superiore del vano centrale interno del densificatore.
- Avvitare le quattro brugole del coperchio.
- Inserire il cilindro grigliato nella sua sede nella parte anteriore del densificatore.
- Inserire e avvitare con le otto viti a brugola da 6 mm il coperchio interno del densificatore.
- Serrare con le proprie viti il coperchio esterno del densificatore.

I testi, i marchi, le immagini contenuti nella presente scheda e nei relativi video catturabili mediante QR CODE sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore e sono di proprietà della Colombini Srl; l'Utente non deve ripubblicare, modificare, rielaborare, o sfruttare commercialmente in qualsiasi modo tali contenuti.

Le istruzioni riportate nella presente scheda rappresentano una corretta prassi esecutiva generale. COLOMBINI SRL non è responsabile delle condizioni di messa in opera dei propri impianti e quindi delle specifiche varianti necessarie per l'adattamento al contesto industriale, per le quali rimanda alle indicazioni di sicurezza, prevenzione e protezione in atto presso l'Utente.

L'Utente riconosce e concorda che COLOMBINI Srl, e i propri fornitori, non saranno in alcun caso responsabili per eventuali danni di qualsiasi specie e natura, anche relativi alla perdita di profitti, risultanti da un utilizzo pubblico dell'Utente dei video tutorial e dei relativi contenuti.

Resta inteso che questa scheda tecnica e il contenuto dei video tutorial catturabili mediante QR CODE hanno natura strettamente indicativa, COLOMBINI Srl fornisce questa documentazione tecnica al solo scopo di facilitare le operazioni di manutenzione descritte. In particolare né COLOMBINI Srl né i propri fornitori, sono responsabili di qualsiasi violazione di legge o di diritti di terzi operata dall'Utente, derivante dalla messa in atto di quanto contenuto nei citati video tutorial.